



# CC-1 配線、設定 (FreeSpace IZAシリーズの場合)



	1	2	3	4	5	6	7	8
FreeSpace IZA/ZA	0	0	1	0	1	0	0	0

ON	DIP						
<input type="checkbox"/>							
1	2	3	4	5	6	7	8

CC-1 側面の DIP スイッチを図のように変更してください