



CC-2 配線、設定 (FreeSpace IZAシリーズでCC-2 1台利用の場合)



	1	2	3	4	5	6	7	8
FreeSpace IZA/ZA	1	0	1	0	1	0	0	0

ON	DIP						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7	8

CC-2 側面の DIP スイッチを図のように 変更してください